





2 Hrs*
with Battery Elector**H500**
GP PowerBank

Instruction Manual



Charging Time*

Type	Size	Battery	Charging Time (mins)		
			1-2 pcs	3 pcs	4 pcs
GP NiMH	AA	2700 series	~140	~215	~285
		2500 series	~135	~200	~270
		2300 series	~125	~185	~250
		2100 series	~110	~170	~225
	AAA	1000 series	~130	~195	~260
		950 series	~120	~185	~245
		850 mAh	~115	~170	~225
		750 mAh	~100	~150	~200


Specifications

Plug Type	Input	Output	Charging Current (mA)				Trickle Charge Current (mA)		
			AA		AAA		AA	AAA	
GS	AC100-240V 50,60Hz		1-2 pcs	3 pcs	4 pcs	1-2 pcs	3 pcs	4 pcs	1-4 pcs
BS		DC1.6V	1150	766	575	475	317	237.5	102.5
UL	AC100-120V 60Hz		1100	733	550	475	317	237.5	98

Ενδείξεις LED (βλ. Fig. 5)

Καρδιοτυπη	Ένδειξη
• Ξύθωση φορτιστή	• Πράσινη ένδειξη λειτουργίας
• Μπαταρίες τοποθετημένες και διαδικασία φόρτισης	• Η πορτοκαλί ένδειξη μπαταρίας και η ένδειξη φόρτισης δείχνεις αναβοστήσιμους στοιχ.
• Λάθος τοποθέτηση μπαταριών/ελεύθερη παρατήση	• Η πορτοκαλί ένδειξη μπαταρίας και η κόκκινη ένδειξη προβλήματος δείχνεις αναβοστήσιμους γρήγορα
• Ήλεγχος φορτιστή / διαδικασία συστήματος φόρτισης	• Η πορτοκαλί ένδειξη μπαταρίας ρόλυμα ανακαμμένη
• Όλες οι μπαταρίες πλήρεις φορτισμένες	• Η πράσινη ένδειξη καλής λειτουργίας σταθερά μεταβολής

Fig. 6



Ιδιότητες φορτιστή

- Φορτιστής με καλώδιο AC100-240V
- Φορτίζει 1 ή 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH ή AAA
- Διαθέτει 4 ανεξάρτητα κυκλώματα φόρτισης
- Μέθοδος φόρτισης:
 - Εξωποτική αριθμητική μετάβλητη (-dV)
 - Εξωποτική αυστηρής θερμοκρασίας
 - Εξωποτικός χρονοδιακόνητης ασφαλείας
- Προστασία από υπερέβρυση
- Αναγνώριση και απόρριψη άλλων μπαταριών
- Εισαγωγήστα αικουνίδια με LED
- Συστήμα απομάκρυνσης μπαταριών
- Εγγύησης ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες φόρτισης

- Φορτίζει 1 ή 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH πάνω AA ή AAA σε οποιοδήποτε συνθήκα. Η κάθε υποδοχή μπαταρίας να φορτίζεται μέχι 1 μπαταρία ή ΆΛΛΑ.
- Συνδέστε τον φορτιστή με την παραχώρια ρεύματος (Fig. 1) ή με τον μετασχηματιστή αυτοκινήτου (Fig. 2).
- Η ένδειξη λειτουργίας δείχνεις ότι ανάψεις ήταν συνδεθεί ο φορτιστής.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες ή ΆΛΛΑ σύμφωνα με τις ενδείξεις πολιμετρίας (+,-). Υπάρχουν έξιχροι σταθερές στις υποδοχές των μπαταριών μέσα και έξω για τόπους AAA και AA αντιτοποίχα. (Fig. 3) Οποιαδήποτε μπαταρία ή ΆΛΛΑ βεβαιωθείται ότι έγινε στοιχηματιστή στην ποσότητή στις επαφές (Fig. 4).
- Οι ενδείξεις μπαταρίας και φόρτισης δείχνεις ότι αναβοστήθηκαν κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Εάν ο πορτοκαλί στοιχηματίζεται με μπαταρίας, λαβίστηκε ελαπτωτικός μπαταρίας, η ένδειξη μπαταρίας και τη ένδειξη προβλήματος δείχνεις αναβοστήσιμους γρήγορα και η φόρτιση θα σταματήσει.
- Εάν η ποσότητη δεν λειτουργεί στακτά, οι ενδείξεις μπαταρίας και φόρτισης δείχνεις ότι σβήσουν. Η ένδειξη προβλήματος και η ένδειξη λειτουργίας δείχνεις αναβοστήσιμους και η φόρτιση θα σταματήσει.
- Η ένδειξη μπαταρίας δείχνεις μάτια συναντήσεων στους μπαταριών και λειτουργίας δείχνεις διαδικασία συνήρρεσης της φόρτισης. Η ένδειξη καλής λειτουργίας δείχνεις ότι ανάψεις δεν οφείλεται στους μπαταριών.
- Οι φορτιστούς πλήρως οι μπαταρίες αποσυνθέστε τον φορτιστή και απομακρύνθετε τις μπαταρίες με το σύστημα απομάκρυνσης μπαταριών. (Fig. 5)

Για καλύτερη απόδοση και ασφάλεια με φορτίζεται μόνο μπαταρίες GP NiMH

Προσοχή

- Οι κανονικές μπαταρίες χρειάζονται τουλάχιστον 2 με 3 επαναφορτίσεις για να έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση. Εάν οι μπαταρίες αποθηκευτούν για παραπάνω από 1 εβδομάδα στάθεται να τις επαναφορτίζετε πριν την χρήση τους.
- Είναι φυσικό οι μπαταρίες να θερμανθούνται κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σταθερά καθώς λειτουργούν σε θερμοκρασία δωμάτιου όταν αυτή ολοκοπραΐζει.
- Για καλύτερη αποτελέσματα χρησιμοποιήστε τον φορτιστή σε δωμάτιο με καλή αερισμό.
- Ο χρόνος φόρτισης ποικίλει ανάλογα με την χωρητικότητα των μπαταριών.
- Απομακρύνθετε τις μπαταρίες από τον φορτιστή εάν δεν τις χρησιμοποιήστε.
- Εάν η απόδοση των μπαταριών μειώθεται δραματικά, τότε αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες που δεν αποδίδουν παταρίες που μην τοποθετούνται στον φορτιστή και αν ανακινηθούνται.
- Εάν η καλύτερη του φορτιστή καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Οδηγίες Ασφαλείας

- Φορτίζεται μόνο μπαταρίες GP Nickel Metal Hydride
- Μην φορτίζεται μπαταρίες άλλων τόπων όπως αλκαλικές, λαβίστηκε ελαπτωτικός μπαταρίας και άλλοι μπαταρίες που προκλήθησαν.
- Μην χρησιμοποιείτε επέκταση ή καλώδιο άλλων τόπων μη ευθείας γεγονότης για την προστασία της φόρτισης.
- Αποσυνθέστε τον φορτιστή ήταν επιθυμείτε να τον καθαρίσετε ή δεν χρησιμοποιήστε.
- Μην βράχυποκλώνετε την φόρτιση των μπαταριών.
- Μην βρέχετε, κατετε ή αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή και τις μπαταρίες.
- Μην εκδέτετε τον φορτιστή σε βροχή, χιόνι ή ακραίες καπαιστάσεις.